




Agrafeuse NOVUS B 4



- Agrafeuse de bureau
- Appareil tout en métal avec coque ABS brillante
- Système de chargement à ressort avec guide d'agrafes double pour un agrafage précis
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
- Poids environ 245 g
- Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Version	Réf.	N° EAN
 noir brillant	020-1267	4009729009437
 bleu brillant	020-1272	4009729009703
 gris brillant	020-1271	4009729009697



Cet appareil peutagrafer au maximum 40 feuilles (80g/m²).



Appareil avec pièces fonctionnelles en métal



L'agrafage permet d'assembler des documents de manière durable.



L'épinglage permet d'assembler des documents de manière temporaire. L'avantage : il est possible de retirer à nouveau facilement et rapidement les agrafes.



Une fixation rapide : le clouage



Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type 24/6 à 24/8 Super. Il est possible de mettre au maximum 100 agrafes dans le chargeur.




Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type 26/6 à 26/8 Super. Il est possible de mettre au maximum 150 agrafes dans le chargeur.



La profondeur d'agrafage maximale pour le papier est de 65 mm.



Avec le système de chargement à ressort, le système porte-agrafes s'éjecte automatiquement par l'avant. Il peut ainsi être chargé en pressant le bouton situé à l'arrière de l'appareil.



Novus accorde une garantie de 25 ans en cas d'utilisation conforme à la destination prévue.



Le sigle «German Engineering» garanti l'application des normes de qualité allemande et le développement du produit par notre propre équipe d'ingénieurs. La fabrication a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en Allemagne.



Certification par l'institut de contrôle technique TÜV Nord conformément à la loi sur la sécurité des appareils et des produits.

Agrafeuse NOVUS B 4



Possibilité d'ôter les agrafes aisément et rapidement grâce à l'agrafage ouvert.



Enclume réversible fonction agrafage et épinglage



En pressant un bouton à l'arrière de l'appareil, le système de porte-agrapes s'éjecte automatiquement par l'avant pour être chargé.